



# Garažo rinkinio instrukcija



## Pakuotės turinys

SCHOMBURG garažo paketą sudaro:

- 1 2 vnt. po 6 kg ASODUR-V360W, RAL 7032
- 2 2 plastikiniai kibirai dozavimui ir maišymui
- 3 1 maišytuvas Collomix FM80S
- 4 2 maži voleliai pagrindui ir kraštams + rankena
- 5 2 dideli voleliai lygiam paviršiui + rankena
- 6 1 pora pirštinių
- 7 1 apsauginiai akiniai
- 8 1 pora batų užvalkalų



## 1. Pagrindo paruošimas

- 1 Lengvai sudrėkinkite pagrindą, kad būtų matomi įtrūkimai. Įtrūkimai visada turi būti užpildyti derva.
- 2 Patikrinkite paviršiaus kietumą. Vinimi ar metaline mentele pabraižykite pagrindą. Jei paviršius pleiskanoja, reikia šlifuoti pagrindą.
- 3 Defektų pagrinde paieška ir jų išlyginimas: plaktuku smogti į grindis iš 10cm atstumo, defektai aiškiai girdimi. Tuščios ertmės turi būti pašalintos ir išlygintos.
- 4 Cokolį pageidaujama aukštyje padenkite dažymo juosta. Apsaugokite durų ir vartų apvadus.



## 2. Pasiruošimas gruntavimui

- 1 Užsidėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.
- 2 Pasiimkite 1 vnt. ASODUR-V360W ir 1 tuščią kibirą.
- 3 Pasiruoškite kibirą šilto vandens įrankiams nuvalyti.
- 4 Atidarykite ASODUR-V360W pakuotę, nuimkite dangtelio laikiklį.
- 5 Plaktuku ir kaltu pradurkite pakuotės dangčio juodą kaištį ir metalinį dugną.
- 6 Lėtai supilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite maždaug 30 sekundžių.
- 7 Supilkite medžiagą į tuščią plastikinį indą, įpilkite 600ml vandens (10% masės) ir vėl išmaišykite.
- 8 Maišytuvą nuplauti iš anksto paruoštu šiltu vandeniu.



### 3. Pagrindo gruntavimas

- 1 Uždėkite didelį volelį ant laikiklio, lipnia juosta pašalinkite pūkelius nuo volelio. Volelio laikiklį pritvirtinkite prie teleskopinės rankenos.
- 2 Užsidėkite batų užvalkalus.
- 3 Mažu voleliu iš indo paimkite šiek tiek dangos ir nugaruntuokite sienas iki 5cm aukščio.
- 4 Tada gruntuokite grindis mažu voleliu 10 cm atstumu nuo sienos.
- 5 Nuimkite dažymo juostą nuo cokolio.
- 6 Supilkite ASODUR-V360W juostelėmis ant grindų ir lėtai tepkite plonu sluoksniu voleliu.
- 7 Užtepe gruntą nuimkite dažymo juostą nuo durų ir vartų apvadų. Palaukite bent 12 val.
- 8 Per šį laiką garažo vartai turi būti uždaryti iki maždaug 20 cm atstumu.



### 4. Viršutinio sluoksnio paruošimas

- 1 Cokolį bei vartų ir durų apvadus apklijuoti dažymo juosta.
- 2 Užsidėti apsauginius akinius ir pirštines.
- 3 Pasiimkite 1 vnt. ASODUR-V360W ir 1 tuščią kibirą.
- 4 Pasiruoškite kibirą šilto vandens įrankiams nuvalyti.
- 5 Atidarykite ASODUR-V360W pakuotę, nuimkite dangtelio laikiklį.
- 6 Plaktuku ir kaltu pradurkite pakuotės dangčio juodą kaištį ir metalinį dugną.
- 7 Lėtai supilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite maždaug 3 minutes.



## 5. Viršutinis cokolio ir grindų sluoksnis

- 1 Uždėkite didelį volelį ant laikiklio, lipnia juosta pašalinkite pūkelius nuo volelio. Volelio laikiklį pritvirtinkite prie teleskopinės rankenos.
- 2 Užsidėkite batų užvalkalus.
- 3 Mažu voleliu iš indo paaimkite šiek tiek dangos ir nugaruntuokite sienas iki 5cm aukščio.
- 4 Tada gruntuokite grindis mažu voleliu 10 cm atstumu nuo sienos
- 5 Nuimkite dažymo juostą nuo cokolio.
- 6 Supilkite ASODUR-V360W juostelėmis ant grindų ir lėtai tepkite plonu sluoksniu voleliu.
- 7 Padengę nuimkite dažymo juostą nuo durų ir vartų apvadų.
- 8 Per šį laiką garažo vartai turi būti uždaryti iki maždaug 20 cm atstumu.



## 6. Užbaigto paviršiaus eksploatavimas

- 1 Užbaigtu paviršiumi galima vaikščioti ne anksčiau kaip po 16 valandų, o pilnai apkrauti - ne anksčiau kaip po 7 dienų.
- 2 Išsamiau žiūrėti ASODUR-V360W. techn. lapą



Naudojimo instrukcija  
video formate



UAB SCHOMBURG Baltic

tel. +370 37 302 151

[info@schomburgbaltic.eu](mailto:info@schomburgbaltic.eu)

[www.schomburg.lt](http://www.schomburg.lt)